


NÁVOD K POUŽITÍ PLNIČKA KEG SUDŮ



Plnička KEG sudů LINDR je určena pro plnění sudů pivem.

Balení obsahuje:

1. kulový ventil (kohout č.1 - přívod nápoje)
2. kulový ventil (kohout č.2 - přívod tlaku)
3. kulový ventil (kohout č.3 - odpouštění tlaku)
4. madlo naražeče
5. manometr
6. tělo naražeče



Doporučené příslušenství:

- 3x rychlospojky JG 5/8" x 9,5 mm
- hadice 6,7 x 9,5 mm

Bezpečnostní pokyny:

Varování! Při použití **externího tlakování** dbejte na dodržování základních bezpečnostních pokynů daných výrobcem tlakového zařízení a o svou osobní bezpečnost.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PROSTUDUJTE CELÝ NÁVOD.

Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem může způsobit poranění obsluhy.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

Použití výrobku:

Nepoužívejte plničku k plnění sudu jinými kapalinami než je určeno výrobcem nebo materiály, které by mohly způsobit požár.

Po použití:

Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.

Prohlídky a opravy:

Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny díly, které by mohly ovlivnit provoz. Je-li jakákoliv část **Plničky KEG sudů** poškozena, výrobek nepoužívejte. Svěřte opravu všech poškozených nebo nefunkčních částí značkovému servisu. Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že všechny kohouty na plničce jsou **uzavřené**. Plničku opatřete rychlospojkami a hadicemi dle doporučeného příslušenství.



2. Naražte sud.



3. Ke kohoutu č.1 připojte hadici s přívodem piva a ke kohoutu č.2 připojte hadici se zdrojem tlaku. Otevřete kohout č.2 a natlakujte plněný sud na stejný tlak jako je v tanku s pivem, ze kterého budete pivo plnit.



4. Máte-li sud natlakován, uzavřete kohout č.2. Otevřete kohout č.1 a plňte sud pivem.



5. Pomalým odpouštěním tlaku ze sudu přes kohout č.3 postupně dochází k plnění sudu pivem. Až z kohoutu č.3 půjde pěna, zavřete kohout s přívodem piva (kohout č.1). Uzavřete kohout č.3. Sud je naplněn.



6. Odražte plničku.

Ochrana životního prostředí.



Třídění odpadu.

Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin. Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích spotřebičů a výrobků v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.